


「シミュレーションで始める高周波回路設計」(CQ出版、市川裕一著) 付属のS-NAP/Fieldに関して

S-NAP/Field の OLE リンクについて

S-NAP/Field のシミュレーション時に OLE リンクが正常に機能しない場合があります。症状としては図形エディタの情報がシミュレータに渡せない状態になります。この場合は以下の手順に従ってください。

1. 図 1 のようにプロパティ設定で SnapField3.exe に「/k」オプションを付けてください。



2. S-NAP/Field を直接起動。
3. S-NAP/Field を閉じる
4. ジオメトリエディタを起動



図 1